

## Montagebeiblatt für Art.-Nr. 100904 (für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)

1.

Packungsinhalt: Halter rechts + links,  
2 Spiegelköpfe, 2 Anleitungen, 1 Tasche



2.

Halter von innen am Spiegelgehäuse  
ansetzen.



Halter von oben über die Kante des  
Seitenspiegels ziehen und andrücken.



3.

4.

Klemmschelle über dem Spiegelgehäuse-  
rand fest anschrauben.

