

Montagebeiblatt für Art.-Nr. 100164 (Einklappfunktion der Spiegel ausschalten)

1.

Packungsinhalt: Halter rechts + links, 2 Spiegelköpfe, 2 Anleitungen, 1 Tasche



2.

Halter von innen am Spiegelgehäuserand ansetzen.



3.

Halter über den Blinker des Spiegels ziehen und andrücken. Der Halter verdeckt dabei die seitlichen Erhebungen.



4.

Klemmschelle über dem Spiegelgehäuserand fest anschrauben. Die Schräge des Keils deutet dabei vom Spiegel weg.

